

PAUTAS DE MANTENCIONES MODELOS SWM

I=revise, corrija o reemplace si es necesario; R=reemplace; T=apriete al torque especificado

NOTAS

- 1.- Este plan comprende las operaciones básicas de mantenimiento, para más detalles es necesario consultar el manual de servicio técnico.
- 2.- En caso de condición severa los filtros y aceites de motor y transmisión deben ser reemplazado con mayor frecuencia.
- 3.- Válvula PCV inspección cada 20.000 kilómetros y reemplazo cada 2 años.
- 4.- Correas de accesorios, revisión cada 20.000 km y reeplace cuando sea necesario.
- 5.- La revision con equipo de diagnostico original de marca es mandatorio para garantizar la correcta operación del vehiculo
- 6.-Se recomienda efectuar Alineación , Balanceo y Rotación solo en Servicios Autorizados, una vez al año o cada 20.000 km. lo que se cumpla primero (Se debe adicionar el timpo a la mantencion)

G05 (1,5T y 2.0)

N°	KILOMETROS X 1.000	30	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		MESES	Dias	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108
1	ACEITE DE MOTOR	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
2	FILTRO DE ACEITE		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	FILTRO DE AIRE		I	R	I	R	I	R	I	R	I	R	I
4	BUJIAS			I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
5	CORREA DE ACCESORIOS		I		I		I		I		I		R
6	REFRIGERANTE MOTOR	I	I	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
7	REVISION CON EQUIPO DE DIAGNOSTICO (ver Nota 5)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	VALVULA DE VENTILACION DE CARTER (PCV)						I				I		
9	MANGUERAS Y CONECTORES VALVULA PCV		I		I		I		I		I		I
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE (incluido en la bomba libre de mantencion)												
11	SISTEMA DE COMBUSTIBLE, TUBERIAS Y UNIONES				I		I		I		I		I
12	SISTEMA DE ESCAPE, FUGAS Y SOPORTES		I	I		I		I		I		I	
13	REVISAR CANISTER										I		
14	PEDAL DE EMBRAGUE	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	PEDAL DE FRENO	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	FRENO DE MANO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	SISTEMA DE FRENOS (SERVOFRENO, CAÑERIAS Y MANGUERAS)			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	FLUIDO DE FRENOS	I		I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
19	PASTILLAS, BALATAS, TAMBORES Y DISCOS DE FRENO			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
20	CHEQUEAR ALINEACION				I		I		I		I		I
21	SISTEMA DE DIRECCIÓN, ROTULAS Y FUELLES			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	SUSPENCIÓN DELANTERA/TRASERA		I		I		I		I		I		I
23	ACEITE DE TRANSMISION MT				I		R		I		R		I
24	ROTACION DE NEUMATICOS				I		I		I		I		I
25	REVISAR TORQUE DE PERNOS DE RUEDA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
26	REAPRETAR PERNOS Y TUERCAS DE CHASIS			T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
27	NEUMATICOS, PRESION Y ESTADO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y BOCINA	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	REVISAR LIMPIA Y LAVAPARABRISAS	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	BATERIA	I		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	FILTRO DE POLEN			I	R	I	R	I	R	I	R	I	R
BRILLIANCE G05 H/H			1,2	2	2,3	2,3	3	2	2,5	2	3	2,3	2,3

G03F (1,5)

N°	KILOMETROS X 1.000	30	5	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
		MESES Dias	6	12	24	36	48	60	72	84	96	108	120
1	ACEITE DE MOTOR	I	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
2	FILTRO DE ACEITE		R	R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
3	FILTRO DE AIRE		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
4	BUJIAS		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
5	CORREA DE ACCESORIOS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
6	REFRIGERANTE MOTOR	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R
7	REVISION CON EQUIPO DE DIAGNOSTICO (ver Nota 5)	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
8	VALVULA DE VENTILACION DE CARTER (PCV)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
9	MANGUERAS Y CONECTORES VALVULA PCV		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
10	FILTRO DE COMBUSTIBLE (incorporado en la bomba)												I
11	SISTEMA DE COMBUSTIBLE, TUBERIAS Y UNIONES		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
12	SISTEMA DE REFRIGERACION, MANGUERAS, TUBERIAS Y UNIONES		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
13	CATALITICO, SISTEMA DE ESCAPE, FUGAS Y SOPORTES		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
14	REVISAR CANISTER		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
15	PEDAL DE EMBRAGUE	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
16	PEDAL DE FRENO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
17	FRENO DE MANO	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
18	SISTEMA DE FRENOS (SERVOFRENO, CAÑERIAS Y MANGUERAS)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
19	FLUIDO DE FRENOS	I	I	I	I	I	I	R	I	I	I	I	R
20	PASTILLAS, BALATAS, TAMBORES Y DISCOS DE FRENO			I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
21	CHEQUEAR ALINEACION				I	I	I	I	I	I	I	I	I
22	SUSPENCIÓN DELANTERA/TRASERA		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
23	ACEITE DE TRANSMISION MT		R	I	I	I	R	I	I	I	R	I	I
24	ROTACION DE NEUMATICOS			R	R	R	R	R	R	R	R	R	R
25	REVISAR TORQUE DE PERNOS DE RUEDA	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
26	APRIETE SOPORTES DE MOTOR	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T	T
27	REAPRETAR PERNOS Y TUERCAS DE CHASIS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
28	VERIFICAR CIERRE DE PUERTAS, BISAGRAS, CIERRE DE CAPO, CIERRE PORTALON		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
29	AIRBAGS (INSPECCION VISUAL)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
30	SISTEMA DE CLIMATIZACION Y CALEFACION		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
31	SISTEMA DE DIRECCION Y JUNTA DE ROTULA DE COLUMNA DE DIRRECCION, ROTULAS Y FUELLES		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
32	SUNROOF Y ALZAVIDRIOS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
33	NEUMATICOS, PRESION Y ESTADO		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
34	CLUSTER, SISTEMA ELECTRICO, LUCES Y BOCINA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
35	REVISAR LIMPIA, LAVAPARABRISAS Y NIVEL	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
36	BATERIA Y TERMINALES DE CONEXIÓN	I		I		I		I		I		I	
37	FILTRO DE POLEN		I	I	I	R	I	I	R	I	I	R	I
38	CUERPO DE ACELERACION (VER NOTA 3)		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
39	CHEQUEO DE CABLEADO, CONEXIONES Y TIERRAS		I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
	SWM G03F H/H		1,4	2	2,5	2,8	2,5	3,2	2,8	2	2,5	2	3,2

I=revise, corrija o reemplace si es necesario; R=reemplace; T=apriete al torque especificado

NOTAS

- 1.- Este plan comprende las operaciones básicas de mantenimiento, para más detalles es necesario consultar el manual de servicio técnico.
- 2.- En caso de condición severa los filtros y aceites de motor y transmisión deben ser reemplazado con mayor frecuencia.
- 3.- Válvula PCV inspección cada 20.000 kilómetros y reemplazo cada 2 años.
- 4.- Correas de accesorios, revisión cada 20.000 km y reeplace cuando sea necesario.
- 5.- La revision con equipo de diagnostico original de marca es mandatorio para garantizar la correcta operación del vehiculo
- 6.-Se recomienda efectuar Alineación , Balanceo y Rotación solo en Servicios Autorizados, una vez al año o cada 20.000 km. lo que se cumpla primero (Se debe adicionar el timpo a la mantencion)

SWM

GILDEMEISTER
RETAIL